

## Lembar Data Teknis

# SUPERSILK SEMI KILAP



### Deskripsi Produk :

Supersilk Semi Kilap adalah cat interior premium dengan ketahanan cat yang luar biasa dan memberikan sentuhan kilap mewah pada dinding hunian Anda. Dilengkapi dengan fitur mudah dibersihkan, anti bakteri dan anti jamur & lumut menjadikan dinding selalu tampak baru dan indah mempesona.

### Fitur dan Kegunaan :

- Kilap Mewah
- Anti Bakteri
- Mudah Dibersihkan dengan Air
- Kotoran Tidak Mudah Menempel
- Tanpa Bau
- Anti Jamur & Lumut
- Hasil Akhir Sempurna
- Daya Tutup Terbaik
- Ramah Lingkungan
- Green Label Singapore

### Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk permukaan tembok beton, plaster, fiber ataupun plafon.

### Spesifikasi:

Penampilan	Kilap Mutiara
Warna	Sesuai dengan kartu warna & bisa dibuat menggunakan mesin tinting hingga lebih dari 10.000 pilihan warna
Berat jenis @ 30°C	1,10 – 1,35 Kg/liter (tergantung jenis warna)
Volume Padatan Teoritis	30 – 33 %, tergantung warna
Ketebalan lapisan setelah kering	50 – 60 micron
Ketebalan lapisan saat basah	100 – 162 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 – 3 lapis, tergantung warna
Cara aplikasi	Kuas, Roller maupun Spray
Pengencer	Gunakan Air Bersih
Daya Sebar Teoritis	10-13 m <sup>2</sup> /liter per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

# Technical Data Sheet

## Persiapan permukaan :

- Pastikan bahwa seluruh permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, minyak, dan tidak terkontaminasi bahan-bahan lainnya. Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan daerah yang berjamur dan berlumut, gunakan Avitex Biocidal Wash.
- Perbaiki lubang kecil atau retakan halus dengan Lenkote Wall Putty. Jangan menggunakan plamir untuk menutupi seluruh permukaan tembok.

### Tembok Baru dari plaster semen atau beton :

- Permukaan tembok harus kering sempurna (kadar air < 17% dengan menggunakan alat Protimeter) dan kadar alkalininya dibawah pH 9 atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal.

### Tembok Bekas/ Lama :

- Bila daya rekat & kondisi cat lama masih baik bisa langsung dicat.
- Bila cat lama mengapur, kerok bagian yang mengapur lalu beri 1 lapis Lenkote Alkali Resisting Primer atau Lenkote Wall Sealer untuk menambah daya rekat.

## Cara penggunaan :

Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.

Encerkan produk dengan menggunakan air bersih :

Menggunakan kuas atau roll :

- maksimum 20 % untuk lapisan pertama,
- maksimum 10 % untuk lapisan kedua,
- Maksimum 30 % untuk aplikasi menggunakan spray.

### Sistem Pengecatan :

- 1 x Lenkote Alkali Resisting Primer/ Lenkote Wall Sealer
- 2 - 3x Supersilk Semi Kilap Cat Dinding Interior Premium

### Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

- Kering sentuh : 15 menit
- Kering sempurna : 2 - 4 jam
- Waktu kering untuk pengecatan lapisan berikutnya : minimum 2 jam

## Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

## Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di [www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)