

Lembar Data Teknis

No Odor Wall Putty



Deskripsi Produk :

No Odor Wall Putty adalah satu-satunya plamir tembok tanpa bau di Indonesia. Diformulasikan dengan bahan acrylic khusus sehingga hasil akhir permukaan dinding menjadi rata dan halus.

Keunggulan :

- Tanpa bau
- Menutup pori-pori dinding dengan sempurna
- Meratakan dan menghaluskan permukaan dinding
- Tahan serangan jamur dan lumut
- Tanpa merkuri dan timbal

Penggunaan :

Untuk menutupi permukaan yang kurang rata dan permukaan yang kasar. Jangan menggunakan plamir untuk seluruh bidang substrat.

Jenis Permukaan :

Bisa digunakan untuk dinding / tembok semen yang telah diplester halus, GRC, maupun asbes.

Spesifikasi

Penampilan	Matt (tidak mengkilap)
Warna	Putih
Kekentalan @ 30 ^o C	1200 – 1600 poise
Berat Jenis @ 30 ^o C	1,70 – 1,80 kg/liter
Kadar Padatan	± 75 %
Pegencer	Gunakan Air yang Bersih
Kebutuhan Air	1,5 – 2 m ² /kg, tergantung porositas permukaan

Technical Data Sheet

Persiapan :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut dengan menggunakan LENKOTE BIOCIDAL WASH sesuai petunjuk
- Untuk tembok baru dari plaster semen atau beton, permukaan tembok harus kering sempurna, kadar air 17 - 19% dan kadar alkalininya < 9 (pH < 9) atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal

Cara Penggunaan :

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan
- Bila terlalu kental, encerkan produk secukupnya dengan menggunakan air bersih
- Lapiskan No Odor Wall Putty pada bagian-bagian retak dan tidak rata dengan menggunakan kape.
- Diamkan selama minimal 4 jam setelah itu amplas menggunakan kertas gosok nomor 150 - 360 sampai halus dan rata seperti permukaan tembok lainnya.
- Bersihkan tembok dari debu sebelum melanjutkan proses pengecatan

Sistem Pengecatan :

Permukaan Baru :

- 1 x Lenkote Alkali Resisting Primer
- Aplikasikan No Odor Wall Putty (hanya untuk area yang retak, kasar atau tidak rata)
- Amplas halus permukaan No Odor Wall Putty menggunakan amplas nomor 150 - 360
- Bersihkan debu sisa amplas hingga bersih, lanjutkan dengan 1 x Lenkote Alkali Resisting Primer

Permukaan Lama :

- Untuk permukaan tembok lama yang mengapur, gunakan 1 x Lenkote Acrylic Wall Sealer
- No Odor Wall Putty (hanya untuk area yang retak, kasar atau tidak rata)
- Amplas halus permukaan No Odor Wall Putty menggunakan amplas nomor 150 - 360
- Bersihkan debu sisa amplas hingga bersih, lanjutkan dengan 1 x Lenkote Alkali Resisting Primer

Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 30 menit

Kering Sempurna : minimal 4 jam

Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15